



AudioCast M5

Návod na obsluhu

Bezdrôtový multiroom streamer


Úvod

AudioCast M5 je inovatívny bezdrôtový streamer, ktorý dokáže premeniť vaše súčasné reproduktory, soundbary a reproduktorové sady pre domáce kino na bezdrôtový multiroom systém pripojením na vašu domácu WiFi sieť. Vďaka iOS a Android aplikáciám si jednoducho nastavíte streamovanie a bezdrôtový multiroom systém. Hudbu môžete streamovať z mobilu, prostredníctvom online hudobných služieb (Spotify, Tidal, vTuner,...) či domáceho úložiska médií.


V balení nájdete:



1x zariadenie AudioCast




USB kábel




jack-jack kábel


Ovládacie prvky a konektory



DC IN




WPS tlačidlo



Výstup


* Adaptér nie je v balení, môžete použiť akýkoľvek 5V/1A USB adaptér

Ako zariadenie funguje



Stiahnutie aplikácie

Aby ste mohli používať AudioCast, najskôr si stiahnite AudioCast aplikáciu z obchodu Play alebo App store.



Pripojenie – Možnosť 1

Bezdrôtové pripojenie pre iOS a Android


1. Zapojte zariadenie do siete, zapnite ho.
2. Pripojte sa mobilom na vašu domácu sieť
3. Spustíte AudioCast aplikáciu a pridajte zariadenie (Add device)
4. Do aplikácie napíšete heslo routra
5. Pre konfiguráciu stlačíte tlačidlo WPS na zariadení



Po pripojení sa zariadenie zahesluje. Heslo je rovnaké ako na vašom routri. Ak chcete pripojiť ďalšie zariadenie, heslo už nezadáвате.

Pripojenie – Možnosť 2

1. Zapojte zariadenie do siete, zapnite ho.
2. Na mobile si zobrazte zoznam WiFi sietí. Vyberte AudioCast M5.
3. Ak chcete zobrazit' ovládací panel, do prehliadača zadajte <http://10.10.10.254/>
4. Po pripojení môžete streamovať hudbu z mobilu do reproduktorov.



Pripojenie – Možnosť 3


1. Ak nemáte WiFi router, telefón/tablet môžete priamo pripojiť k WiFi sieti zariadenia. Tak môžete prehrávať hudbu z pamäte telefónu/tabletu. Meno siete je AudioCast_M5.
2. Zariadenie nemá nastavené heslo.
3. Zaheslujete ho cestou: Setting – Speaker info – Device password alebo v prehliadači cez <http://10.10.10.254/>

Do webového rozhrania zariadenia sa môžete dostať aj prostredníctvom tohto QR kódu:



Premenovanie zariadenia

1. Po prihlásení sa ťuknite na tlačidlo ozubeného kola napravo hore.
2. Ťuknite na „Rename“
3. Vložte názov a ťuknite na „Done“ alebo „Finish“.






Reset zariadenia

1. Spôsob: Stlačte tlačidlo WPS na 5-8 sekúnd
2. Spôsob: Ťuknite na ozubené koleso – „Speaker info“ – „Restore factory setting“

Upgrade firmwareu

V zozname zariadení uvidíte červené tlačidlo „NEW“.
Ťuknete na ikonu ozubeného kolesa.
Ťuknete na Upgrade.



Multiroom streamovanie


Zariadenie môže mať nastavené rôzne skupiny prehrávania. Napríklad: „všade hrá rovnaká hudba“, „v dvoch miestnostiach hrá hudba A, v troch hrá hudba B“ alebo „v každej miestnosti hrá iná hudba“.

Nastavenie multiroom prehrávania


V mobilnej aplikácii na ovládacom paneli podržte tlačidlo zariadenia a posuňte ho nad zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.

Odstránenie zariadenia z multiroom

Na ovládacom paneli podržte tlačidlo zariadenia, ktoré chcete odstrániť. Posuňte ho do prázdneho priestoru za prerušovanú čiaru.



Pridanie zariadenia




Odstránenie zariadenia

Ovládanie zariadenia


Ovládací panel poskytuje tieto možnosti:

multiroom stream, nastavenie kanálov, nastavenie zariadenia, premenovanie zariadenia, informácie o reproduktoroch, nastavenie hesla, jazyka, plánovač vypnutia, hudobný budík.



Prehrávanie

Možnosti obrazovky prehrávania:




Zdroj hudby

Hudbu na lokálnej sieti nájdete ťuknutím na:

My music – Home music share – ťuknete na konkrétny disk na sieti, z ktorého chcete hrať – vyberte Music – All music (pre zobrazenie všetkých hudobných súborov na disku).


Spotify

Prehrávanie cez Spotify vyžaduje predplatené konto. Po ťuknutí na Spotify ikonu sa spustí aplikácia.



Ovládanie z počítača

Na streamovanie hudby prostredníctvom AudioCast odporúčame iTunes. Môžete streamovať do jedného alebo viacerých zariadení. Používajte najnovšiu verziu iTunes.



Ďalšie online hudobné služby

Ak chcete pridať alebo odstrániť službu z ponuky menu, ťuknite na zariadenie v zozname zariadení, potom ťuknite na „+Add More Services“.

AudioCast podporuje:

Spotify, Pandora, TuneIn, iHeartRadio, vTuner, Tidal, Napster, QQ Music, Himalaya, QingTing FM, DOUBAN.

Spotify a QQMusic vyžadujú inštaláciu samotnej aplikácie.

Niektoré služby fungujú vo vyhradenom regióne kvôli autorským právam vlastníkov.

Spotify

Aby ste mohli Spotify používať spolu so zariadením, na vašom tablete alebo mobile potrebujete byť prihlásený k predplatenému účtu Spotify. Ak nemáte účet na Spotify, musíte si ho založiť.

Software Spotify podlieha licencií tretích strán:

<https://www.spotify.com/sk/legal/end-user-agreement/#s5>

Často kladené otázky

1. Podporuje zariadenie Airplay a DLNA aplikácie tretích strán?
Áno, podporuje Airplay, aj iné DLNA aplikácie ako BubbleUPNP, AllCast, iMediaShare,...
2. Aké značky NAS sú kompatibilné so zariadením?
Odporúčame Qnap a Synology.
3. Koľko miestností môže byť v jednej skupine?
Až 8, ak máte dobrý WiFi signál.
4. Akú vzdialenosť zariadenie pokryje?
Systém je prepojený s vaším routrom. Hudbu môžete streamovať všade, kam dosiahne váš WiFi signál.
5. Funguje zariadenie bez internetu?
Zariadenie slúži aj ako WiFi hotspot. Hudbu môžete streamovať aj z mobilu pripojením na hotspot zosilňovača.
6. Čo sa stane, keď zazvoní telefón? Môžem s mobilom pracovať aj počas prehrávania hudby?
Systém beží v pozadí, ak budete mať hovor, hudba bude hrať naďalej. S mobilom môžete narábať ako zvyčajne.
7. Dokáže zariadenie prehrávať hudbu vo vysokej kvalite?
Podporuje 24bit/192kHz?
Áno, zariadenie prehráva súbory APE, FLAC s bežným bit rate. Podporuje aj dekódovanie 24bit/192kHz.
8. Koľko jazykov podporuje aplikácia?
V súčasnosti aplikácia podporuje anglický, francúzsky, nemecký a španielsky jazyk. Zariadenie detekuje jazyk vo vašom zariadení a ak sa zhoduje s jedným z jazykov aplikácie, automaticky ho použije.



Copyright 2016 AudioCast. Všetky práva vyhradené.

AudioCast nenesie zodpovednosť za prípadné chyby v tomto návode. AudioCast si vyhradzuje právo urobiť zmeny v špecifikácii a/alebo dizajne produktu bez upozornenia. Obrázky v návode majú ilustračný charakter, nemusia sa presne zhodovať so skutočnosťou. AudioCast nenesie zodpovednosť za rozdiely medzi produktom vyobrazeným v manuáli a tým, ktorý vlastníte.